

Початок

Керівництво по експлуатації. Будь ласка, візьміть наведену нижче просту інструкцію як посилання.

Кроки експлуатації	Елементи експлуатації	Новий обліковий запис	Перевстановіть програму (зареєстровану раніше)
Крок 1	Завантаження та встановлення програми	Так	Так
Крок 2	Активація програми	Так	Так
Крок 3	Реєстрація облікового запису	Так	Ні
Крок 4	Вхід до облікового запису	Так	Так
Крок 5	Додавання пристрою для керування	Так	Зареєстрований пристрій залишиться.

Зауваження. Якщо ви зареєстрували обліковий запис і додали пристрій раніше, після повторної інсталяції програми і входу доданий пристрій залишиться.

Попередження FCC (FCC ID: 2ANDL-TYWE1S)

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація підлягає наступним двом умовам: (1) Цей пристрій не може створювати шкідливих сигналів і (2) цей пристрій має ігнорувати будь-які отримані сигнали, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені прямо стороною, відповідальною за відповідність, можуть призвести до втрати права користувача використовувати обладнання.

Примітка. Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження створені для забезпечення прийняттого захисту від шкідливих сигналів під час монтажу в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію та, якщо його змонтувати та використовувати не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть під час конкретного монтажу. Якщо це обладнання справді створює шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійному прийому, що можна визначити, вимкнувши й увімкнувши обладнання, користувачеві пропонується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного чи кількох наведених нижче заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
 - Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
 - Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого підключено приймач.
 - Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо/телетехніка.
- Відстань між користувачем і пристроєм має бути не менше 20 см.

ЗМІСТ

Характеристики модуля Wi-Fi і основна інформація.	1
Завантаження та встановлення програми.	2
Активація програми.	3
Реєстрація.	4
Вхід в обліковий запис.	6
Додавання приладу.	8
Керування кондиціонером.	10
Управління обліковим записом.	28
Усунення несправностей.	30

Характеристики модуля Wi-Fi і основна інформація

1. Мінімальні характеристики смартфона:

Android 5.0 або вище

IOS 9.0 або вище

2. Базові характеристики модуля Wi-Fi

Параметри	Деталі
Частота мережі	2.400 - 2.500ГГц
Стандарти WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(канали 1-14)
Підтримка стека протоколів	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Протоколи захисту	WEP/WPA/WPA2/AES128
Підтримка типу мережі	STA/AP/STA+AP

3. Розташування і зовнішній вигляд модуля Wi-Fi у внутрішньому блоці

Відкрийте передню панель, модуль Wi-Fi знаходиться біля кришки електричної коробки або на панелі.



Завантаження та встановлення програми



SmartLife-SmartHome

Для смартфонів з Android

Спосіб 1: відскануйте QR-код сканером браузера, завантажте та встановіть програму.

Спосіб 2: відкрийте «Play Store» Google на своєму смартфоні та знайдіть «SmartLife-SmartHome», самостійно завантажте та встановіть програму.



Для смартфонів з IOS

Спосіб 1: відскануйте QR-код і дотримуйтесь підказок, щоб увійти в «AppStore», завантажити та встановити програму.

Спосіб 2: відкрийте «AppStore» Apple на своєму смартфоні та знайдіть «SmartLife-SmartHome», завантажте та встановіть програму.



Примітка:

Увімкніть дозволи зберігання/розташування/камери для цієї програми під час встановлення. Інакше виникнуть проблеми під час роботи.

Активация програми

Під час першого використання програми її потрібно буде активувати.


1. Запустіть програму «SmartLife-SmartHome» на своєму смартфоні.



SmartLife-SmartHome

2. Спосіб 1: Торкніться кнопки «Сканувати» і відскануйте праворуч та активуйте QR-код


Спосіб 2: натисніть «або введіть код активації» внизу екрана, потім введіть код активації та натисніть «ПІДТВЕРДИТИ».



Активуйте QR-код і код активації





Примітка. Без QR-коду чи коду активації ви не зможете активувати програму, тому беріть їх.




Реєстрація


1. Якщо у вас немає облікового запису, натисніть кнопку «Зареєструватися».
2. Прочитайте Політику конфіденційності та натисніть «Згоден».



3. Натисніть «>» і виберіть країну.
4. Введіть свою електронну адресу.
5. Натисніть кнопку «Отримати код підтвердження».





введіть свою електронну адресу тут



Знайдіть країну або проведіть по екрану вгору/вниз, щоб знайти та вибрати країну.



Реєстрація

6. Введіть код підтвердження, який ви отримали з електронної пошти.
7. Встановіть пароль із 6-20 символів, включаючи символи та цифри.
8. Натисніть «Готово».



Вхід в обліковий запис

1. Натисніть «Увійти під наявним обліковим записом».
2. Введіть зареєстрований обліковий запис і пароль.
3. Натисніть кнопку «Увійти».







введіть свій обліковий запис
(електронну пошту) тут
введіть пароль


Вхід в обліковий запис

Під час першого використання програми необхідно створити сім'ю:

4. Натисніть «Створити сім'ю».
5. Зробіть ім'я для сім'ї.
6. Встановіть місце розташування.
7. Виберіть кімнати за замовчуванням або додайте нові кімнати.
8. Натисніть «Готово» та «Завершено».



Виберіть рекомендовану кімнату або створіть нову, а потім торкніться «Готово».



Примітка:
Програма може відкривати карту на вашому телефоні, і ви можете вказати ваше місцезнаходження.

Вхід в обліковий запис

Забули пароль

Якщо ви забули пароль або хочете скинути пароль, виконайте наведені нижче дії.

1. Натисніть «Забули пароль».
2. Введіть свій обліковий запис (адресу електронної пошти) і натисніть кнопку «Отримати код підтвердження».
3. Введіть код підтвердження, отриманий на вашу електронну пошту.
4. Встановіть новий пароль і натисніть кнопку «Готово».

Login

***** >

Email address

Password

Log In

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
***** ,Resend(55s)

Set Password

6-30 characters for password, including character, numbers

Done

Додавання приладу

Є 2 режими CF (швидке підключення) і AP (точка доступу) для додавання пристрою.







Режим CF

1. Увімкніть внутрішній блок, не потрібно запускати кондиціонер.
2. Натисніть «+» у верхньому правому куті «Домашнього» екрана або натисніть «Додати пристрій» у кімнаті, у якій немає пристрою.
3. Торкніться логотипу «Split Air Conditioner».
4. Введіть пароль Wi-Fi, до якого підключено ваш смартфон, а потім натисніть «Далі».
5. Дотримуйтесь коментарів на наступному екрані, щоб скинути модуль Wi-Fi, потім поставте прапорцець «Підтвердити, що пристрій скинуто» та натисніть «Далі».
6. Ви можете побачити відсоток процесу з'єднання, у той же час «PP», «SA», «AP» по черзі світитяться на внутрішньому дисплеї.

«PP» означає «Пошук роутера»

«SA» означає «підключений до маршрутизатора»

«AP» означає «підключений до сервера»



Додавання приладу

Є 2 способи додати пристрій.










Режим 2-AP

1. Увімкніть внутрішній блок, не потрібно запускати кондиціонер.
2. Натисніть «+» у верхньому правому куті «Домашнього» екрана або натисніть «Додати пристрій» у кімнаті, у якій немає пристрою.
3. Торкніться логотипу «Split Air Conditioner».
4. Введіть пароль Wi-Fi, до якого підключено ваш смартфон, а потім натисніть «Далі».
5. Торкніться « \Leftarrow » у верхньому правому куті та виберіть «Режим AP», потім дотримуйтеся коментарів на екрані, щоб скинути модуль Wi-Fi, потім поставте прапорець «Підтвердити, що пристрій скинуто» та натисніть «Далі».
6. Уважно прочитайте інструкцію та натисніть «Підключитися зараз».
7. На екрані налаштування мережі виберіть «SmartLife-****» і натисніть «<-».
8. Ви можете побачити відсоток процесу з'єднання, в той же час «PP», «SA», «AP» по черзі світяться на внутрішньому дисплеї.

«PP» означає «Пошук роутера»


«SA» означає «підключений до маршрутизатора»

«AP» означає «підключений до сервера»



Керування кондиціонером


Після додавання пристрою автоматично з'явиться екран керування пристроєм. Екран керування пристроєм з'явиться якщо торкнутися назви пристрою на головному екрані.




Примітка:

Існує дві різні форми керування на основі різного програмного забезпечення або прошивки модуля Wi-Fi. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію на основі реального інтерфейсу керування.

Форма керування 1




Форма керування 2




Форма керування 1

Основний інтерфейс управління




Форма керування 1 - Налаштування режиму

1. Торкніться «Режим», щоб відкрити екран режиму.
2. Виберіть один із режимів Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Торкніться будь-де навколо встановленої температури, щоб скасувати налаштування режиму.




Форма керування 1 - Вибір швидкості вентилятора

1. Натисніть «Вентилятор», щоб відкрити екран «Вентилятор».
2. Виберіть швидкість вентилятора High/Med/Low/Auto.
3. Торкніться будь-де навколо встановленої температури, щоб скасувати вибір.





Форма керування 1 - Налаштування функцій

1. Натисніть Функція, щоб відкрити екран функцій.
2. Виберіть одну з функцій Sleep/Turbo/ECO.
3. Виберіть ВГОРУ-ВНИЗ/ВЛІВО-ВПРАВО для автоматичного повороту в напрямку ВГОРУ-ВНИЗ/ВЛІВО-ВПРАВО.
4. Торкніться будь-де навколо встановленої температури, щоб скасувати налаштування функції.



Форма керування 1 - Додавання таймеру

1. Торкніться «Таймер», щоб відкрити екран «Додати таймер».
2. Торкніться «Додати таймер».



Керування кондиціонером

Форма керування 1 - Додавання таймеру

3. Виберіть час, виберіть дні повторення та Таймер увімкнення/вимкнення.
4. Виберіть Режим/Швидкість вентилятора/Функція та встановіть температуру для ввімкнення таймера.
5. Натисніть «Зберегти», щоб додати таймер.

Таймер увімкнений

Скасування таймера: Cancel, Add Timer, Save

Налаштування годин: 12:07, 13:08, 14:09, 15:10, 16:11, 17:12, 18:13

Налаштування режиму: Mode Cool >

Налаштування швидкості вентилятора: Fan Auto >

Налаштування температури: Set Temperature 23,C >

Timer Off

Timer On

Таймер вимкнений

Зберегти таймер: Cancel, Add Timer, Save

Налаштування хвилини: 12:25, 13:26, 14:27, 15:28, 16:29, 17:30, 18:31

Налаштування днів: Mon, Tues, Wed, Thur, Fri, Sat, Sun

Налаштування увімкнення/вимкнення таймера: Timer Off , Timer On

Форма керування 1 - Керування таймером

1. Торкніться панелі таймера, щоб редагувати таймер, як і процес додавання таймера.
2. Натисніть перемикач, щоб увімкнути або вимкнути таймер.
3. Утримуйте смужку таймера приблизно 3 секунди та відкрийте екран видалення таймера, натисніть «ПІДТВЕРДИТИ» та видаліть таймер.

< Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20
Once
Timer:Off

12:20
Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

Remove Timer



Remove the timer?

CANCEL

Керування кондиціонером

Форма керування 2 - Налаштування режиму



1. Торкніться кнопки Mode (Режим).
2. На екрані Mode є 5 режимів, натисніть одну кнопку, щоб встановити режим роботи кондиціонера.
3. Торкніться кнопки X, щоб повернутися до головного екрана керування.
4. На екрані зміняться режим і фон.



Примітка: будь ласка, прочитайте подробиці кожного режиму в інструкції користувача, для полегшення управління.

Форма керування 2 - Вибір швидкості вентилятора


1. Торкніться кнопки «Швидкість вентилятора».
2. Виберіть бажану швидкість вентилятора та торкніться її.
3. Торкніться кнопки X, щоб повернутися до головного екрана керування.
4. На екрані з'явиться вибраний індикатор швидкості вентилятора.



Режим	Швидкість
Охолод.	Усі
Вентил.	Усі
Осуш.	
Обігрів	Усі
Авто	Усі

Примітка: Швидкість вентилятора не можна регулювати в режимі осушення.

Примітка. Екран швидкості вентилятора може дещо відрізнятися залежно від моделі кондиціонера. Приклад, як показано нижче:






Керування кондиціонером



Форма керування 2 - Управління потоком повітря

1. Торкніться кнопки “Precision Air Flow” (Точний повітряний потік) або “Swing Flow”.
2. Виберіть потрібний потік повітря та торкніться його.
3. Торкніться кнопки X, щоб повернутися до головного екрана керування.
4. На екрані з’явиться вибраний індикатор потоку повітря.

Примітка. Для деяких моделей без автоматичного перемикання вліво-вправо, якщо ви активуєте його, ви почуєте звуковий сигнал, але жодних дій не буде.



Примітка: головний екран керування та екран потоку повітря можуть дещо відрізнятися залежно від моделі кондиціонера. Приклад, як показано нижче:





Керування кондиціонером

Форма керування 2 - Функція ECO

1. Для функції Eco просто торкніться кнопки, щоб активувати функцію, кнопка засвітиться, а на екрані з'явиться індикатор.
2. Натисніть знову, щоб вимкнути функцію.
3. Контроль температури для деяких моделей кондиціонерів:

У режимі охолодження нова встановлена температура становитиме ≥ 26 °C.


У режимі опалення нова встановлена температура становитиме ≤ 25 °C.



Режим	ECO увімк.
Охолод.	Так
Вент.	
Осуш.	
Обігрів	Так
Авто	

Режим ECO вимкнено в режимі вентилятора/осушення/авто.

Примітка. Основний екран керування та спосіб керування ECO можуть дещо відрізнятися залежно від моделі кондиціонера. Приклад нижче:





Примітка:

Для деяких моделей кондиціонерів ECO також вимкнено в режимі Turbo/Sleep.

Керування кондиціонером

Форма керування 2 - Функція сну

1. Торкніться кнопки «Сон».
2. Виберіть потрібний режим сну та торкніться його.
3. Торкніться кнопки X, щоб повернутися до головного екрана керування.
4. На екрані з'явиться індикатор вибраного режиму сну.





Режим	Сон увімкнено
Охолод.	Так
Вентил.	
Осушен.	
Обігрів	Так
Авто	

Режим сну не працює в режимах вентилятора/осушення/авто.

Примітка:

Головний екран керування може дещо відрізнятися залежно від моделі кондиціонера.
Приклад, як показано нижче:






Примітка:

Режим сну також вимкнено в режимі Turbo/Sleep для деяких моделей кондиціонерів.


Керування кондиціонером

Форма керування 2 - Налаштування таймера (увімк.)



1. Торкніться кнопки Таймер.
2. Торкніться + у верхньому правому куті головного екрана таймера.
3. Виберіть Час/Повтор/Вимкнути, а потім натисніть Зберегти.
4. Таймер (вимкн.) з'явиться на головному екрані таймера.



Торкніться «Повторити» > потім торкніться потрібних днів повторення або «Один раз», а потім дотокніться до «Підтвердити вибір».






Торкніться «Переключити» > потім пересуньте екран, щоб вибрати «УВІМК.» і «Підтвердити».



Керування кондиціонером


Форма керування 2 - Налаштування таймера (вимк.)

1. Торкніться кнопки таймеру.
2. Торкніться + у верхньому правому куті головного екрана таймера.
3. Встановіть час/дату повтору/перемикач (УВИМК.)/температуру/режим/швидкість вентилятора/потік повітря за бажанням, а потім натисніть «Зберегти».
4. Таймер з'явиться на головному екрані таймера.




Проведіть пальцем вгору або вниз, щоб вибрати час


Торкніться «Повторити» > потім торкніться потрібних днів повторення або «Один раз», а потім доторкніться до «Підтвердити вибір».



Торкніться «Переключити» > потім пересуньте екран, щоб вибрати «УВИМК.» і «Підтвердити».



Торкніться «Температура/Режим/Швидкість вентилятора/Потік повітря» > по черзі, а потім встановіть за бажанням, як зазначено в попередньому розділі, і доторкніться до «Підтвердити налаштування».



Форма керування 2 - Керування таймером

1. Змінити налаштування таймера:

Торкніться будь-де на панелі списку таймерів, крім панелі перемикачання, щоб перейти на екран налаштувань таймера, змініть налаштування, а потім натисніть «Зберегти».



2. Увімкніть або вимкніть таймер:

Торкніться ліворуч перемикача, щоб вимкнути таймер.

Торкніться правої частини перемикача, щоб увімкнути таймер.


3. Видалити таймер:

Проведіть пальцем по панелі списку таймера справа наліво, доки не з'явиться кнопка «Видалити», а потім доторкніться до неї.



Посуньте ліворуч, щоб вимкнути таймер.


Проведіть пальцем праворуч, щоб увімкнути таймер.




Керування кондиціонером

Форма керування 2 - Більше функцій


1. Торкніться кнопки "Більше", щоб керувати додатковими функціями, якщо вона з'являється на екрані.



Зауваження:
Деякі моделі кондиціонерів не мають кнопки "Більше".



Примітка. Зовнішній вигляд може відрізнятися, деякі значки будуть приховані, якщо кондиціонер не має цієї функції або не може увімкнути потрібний режим.

2. Торкніться «», щоб увімкнути/вимкнути внутрішній світлодіодний дисплей.

3. Торкніться «», щоб увімкнути/вимкнути дзиччання під час роботи через Wi-Fi APP.

4. Торкніться кнопки «», щоб активувати функцію Anti-Mildew, якщо вона доступна на екрані.

Після вимкнення змінного струму прилад почне осушення, зменшить залишкову вологість і запобіжить утворенню цвілі, а після завершення роботи автоматично вимкнеться.



5. Натисніть кнопку «», щоб увімкнути/вимкнути працездатну функцію, якщо вона доступна на екрані.

Активує функцію антибактеріального іонізатора. Ця функція лише для моделей з генератором іонізації.

6. Торкніться кнопки «GEN Mode», якщо вона доступна на екрані.

У цьому режимі ви можете вибрати один з трьох рівнів струму.

Кондиціонер підтримуватиме належний струм для економії енергії.



Керування кондиціонером



Форма керування 2 - Більше функцій

7. Торкніться кнопки «Моніторинг електроенергії», якщо вона доступна на екрані.


У цій функції ви можете контролювати споживання електроенергії кондиціонером.



Моніторинг електроенергії



Ви можете торкнутися цієї кнопки, щоб відкрити календар і вибрати дату.

8. Торкніться кнопки «», якщо вона доступна на екрані.

Self-Cleaning

Перегляньте подробиці функції самоочищення в інструкції користувача.

9. Торкніться кнопки «8°C Heat», якщо вона доступна на екрані. Ця функція допомагає підтримувати температуру в приміщенні вище 8°C. Перевірте деталі функції «8°C Heat» у інструкції користувача.



8°C Heat

10. Торкніться кнопки «Резервування», якщо вона доступна на екрані.

Ви можете встановити час, день повторення, температуру, режим, швидкість вентилятора, потік повітря за бажанням, а потім торкніться «Зберегти», щоб активувати функцію.

Кондиціонер автоматично увімкне ваші налаштування у призначений час.



Резервування

Repeat setting	Monday... >
Temperature	25°C >
Mode	Cool >
Fan Speed	Mid >
Precision Air Flow	Up-Down Swing >

Save

16:19:00



ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

Save

Форма керування 2 - Більше функцій

11. Натисніть кнопку «Самодіагностика», якщо вона є на екрані. Кондиціонер автоматично перевіре себе та вкаже код помилки та інструкції щодо проблеми, якщо це можливо.



12. Торкніться кнопки «», якщо вона доступна на екрані.

Photosensitive

Ця функція дозволяє кондиціонеру автоматично вмикати/вимикати дисплей відповідно до інтенсивності освітлення.


13. Торкніться кнопки «», якщо вона доступна на екрані.

Soft Wind


У цій функції кондиціонер буде видувати м'який потік повітря через мікроотвори на дефлекторі.

Керування кондиціонером


Деталі про пристрій та управління

Натисніть «» на формі керування 1 або натисніть «...» на формі керування 2, перейдіть на екран інформації про пристрій. Тут ви можете отримати корисну інформацію та поділитися пристроєм з іншими обліковими записами. Уважно перегляньте наступні зображення та інструкції.

Форма керування 1




Форма керування 2



Натисніть, щоб змінити розташування пристрою на іншу кімнату

Надішліть запитання або пропозиції адміністратору програми.



Натисніть, щоб перевірити стан мережі

Натисніть, щоб перевірити стан мережі

Торкніться, щоб отримати інструкції з підключення голосового управління amazon alexa або Google Assistant

Торкніться, щоб поділитися пристроєм з іншим обліковим записом

Торкніться, щоб перевірити віртуальний ідентифікатор/ім'я Wi-Fi/IP-адресу/MAC-адресу/часовий пояс/потужність сигналу Wi-Fi





Перевірте та оновіть мікропрограму

Торкніться, щоб видалити пристрій, після видалення пристрій буде автоматично скинуто.


Деталі про пристрій та управління

Як поділитися пристроями з іншими обліковими записами?

1. Торкніться «Спільний доступ до пристрою» та відкрийте спливаюче вікно «Спільний доступ до пристрою».
2. Натисніть «Додати спільний доступ».
3. Виберіть регіон і введіть обліковий запис, до якого ви хочете надати спільний доступ.
4. Натисніть «Завершено», обліковий запис з'явиться у вашому списку спільного доступу.
5. Учасники спільного доступу повинні утримувати головний екран і ковзати вниз, щоб оновити список пристроїв, пристрій з'явиться в списку пристроїв.





Утримуйте смужку приблизно 3 секунди, після чого ви зможете видалити обліковий запис спільного доступу.





Тримайте та проведіть вниз, щоб оновити список пристроїв

Налаштування профілю облікового запису




Змініть псевдонім свого облікового запису




Виберіть зображення для облікового запису з локального альбому

Виберіть часовий пояс



Встановіть шаблон пароля для запуску програми



Змініть пароль (як скинути пароль на сторінці 7)


Торкніться перемикача, щоб увімкнути або вимкнути пароль шаблону

Будь ласка, обережно деактивуйте обліковий запис, оскільки всі дані будуть видалені.


Управління обліковим записом

Управління домом (сім'єю).

1. Торкніться назви дому в лівому верхньому куті головного екрана та виберіть Керування будинком. Або торкніться «Я» та торкніться «Керування домом».
2. Торкніться однієї з родин у списку і перейдіть на екран налаштувань родини.



3. Встановіть сім'ю за такими показниками.



Зауваження

1. Попереджаємо, можливо, є відхилення фактичних елементів від того, що зазначено в інструкції. Приносимо свої вибачення. Зверніться до свого фактичного приладу та програми.
2. Програма розумного кондиціонера може бути змінена без повідомлення для покращення якості, а також може бути видалена залежно від обставин фірм-виробників.
3. Якщо сигнал Wi-Fi слабшає, розумний додаток може бути відключено. Тому переконайтеся, що внутрішній блок знаходиться поруч із бездротовим маршрутизатором.
4. Для бездротового маршрутизатора має бути активована функція сервера DHCP.
5. Підключення до Інтернету може вимкнутися через проблему брандмауера. У цьому випадку зверніться до свого інтернет-провайдера.
6. Для безпеки системи смартфона та налаштувань мережі переконайтеся, що додаток Smart air conditioner APP є надійним.

Усунення несправностей

Опис	Аналіз причин
Не вдалося налаштувати кондиціонер	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте правильність SSID і пароля маршрутизатора WLAN з мобільним підключенням;2. Перевірте, чи є додаткові налаштування маршрутизатора WLAN, як показано нижче.<ol style="list-style-type: none">1) Брандмауер на самому маршрутизаторі або на ПК2) Фільтрування MAC-адрес3) Прихований SSID4) Сервер DHCP <p>Перезавантажте маршрутизатор WLAN, мобільний пристрій і кондиціонер (модуль WLAN) і знову підключіть кондиціонер у режимі CF. Перед перезавантаженням переконайтеся, що ніхто ще не підключався до того самого кондиціонера.</p>
Смартфон не може керувати кондиціонером	<ol style="list-style-type: none">1. Коли кондиціонер (модуль WLAN) перезавантажується та програма відображає "Видалити пристрій", ігнорування цього підтвердження призведе до того, що мобільний пристрій втратить дозвіл на керування кондиціонером. Потрібно знову підключити кондиціонер в режимі CF.2. У разі збою живлення мобільний пристрій втратить дозвіл на керування кондиціонером протягом 3 хвилин після збою живлення. (Тепер сповіщення з'явиться на мобільному пристрої.) <p>Якщо ви не можете керувати додатком (кондиціонером) навіть після відновлення живлення, вам доведеться знову підключити кондиціонер у режимі CF.</p>
Мобільний не може знайти кондиціонер	<ol style="list-style-type: none">1. Відображення програми кондиціонеру "Пристрій офлайн". Перевірте наступні умови.<ol style="list-style-type: none">1) Кондиціонер перенаштований.2) Кондиціонер знеструмлений.3) Маршрутизатор знеструмлений.4) Кондиціонер не може підключитися до маршрутизатора.5) Кондиціонер не може підключитися до мережі через маршрутизатор.6) Мобільний пристрій не може підключитися до мережі.2. Після додавання пристрою він зникає зі списку пристроїв. Утримуйте та проведіть вниз, щоб оновити список пристроїв. Якщо список не змінився, закрийте програму та почніть знову.